



FRITZ!Box 6490 C Service

[Nicht das gesuchte Produkt?](#)

[< Zurück zur Ergebnisliste](#)

Schnurlostelefon an FRITZ!Box anmelden

Die FRITZ!Fon-Modelle sind die ideale Ergänzung zu Ihrer FRITZ!Box. An Ihrer FRITZ!Box können Sie aber auch Schnurlostelefone anderer Hersteller anmelden. Die Anmeldung wird entweder im Menü des Telefons oder mithilfe des Telefoniegeräte-Assistenten in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box gestartet.

Voraussetzungen / Einschränkungen

- Es können maximal sechs Schnurlostelefone an der FRITZ!Box angemeldet werden.
- Das Schnurlostelefon muss das Profil DECT-GAP unterstützen.

DECT-GAP ist ein verbreiteter Standard für Schnurlostelefone und die kabellose Datenübertragung, den alle FRITZ!Fon-Modelle unterstützen.

1 Telefon mit Telefoniegeräte-Assistent anmelden

1. Klicken Sie in der [Benutzeroberfläche der FRITZ!Box](#) auf "Telefonie".
2. Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "Telefoniegeräte".
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Gerät einrichten".
4. Aktivieren Sie die Option "Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)" und klicken Sie auf "Weiter".
5. Aktivieren Sie die Option "DECT (schnurloses Telefon)" und klicken Sie auf "Weiter".
6. Starten Sie jetzt den Anmeldevorgang auf Ihrem Telefon, klicken Sie dann auf "Verbinden" und folgen Sie den Anweisungen.
7. Geben Sie, wenn Sie danach gefragt werden, am Telefon die PIN der FRITZ!Box ein. Bei Auslieferung ist die PIN "0000" eingestellt.

Die DECT-Taste der FRITZ!Box müssen Sie bei der Anmeldung mit dem Telefoniegeräte-Assistenten nicht drücken.

2 Telefon über Menü anmelden

FRITZ!Fon anmelden

1. Schalten Sie das Telefon an und drücken Sie die rechte Auswahl Taste "Anmelden".

Falls über der rechten Auswahltaste nicht "Anmelden" steht:

- a. Drücken Sie die Taste "Menü".
 - b. Wählen Sie den Menüpunkt "Einstellungen" aus und drücken Sie "OK".
 - c. "Anmeldung" > "Anmelden" > "OK"
2. Warten Sie, bis die Meldung "Bitte DECT-Taste auf der Basisstation lange drücken!" erscheint.
 3. Drücken Sie dann die DECT-Taste an Ihrer FRITZ!Box. Halten Sie die Taste für mindestens 6 Sekunden gedrückt, bis die DECT- bzw. die Info-LED der FRITZ!Box anfängt zu blinken.
 4. Geben Sie, wenn Sie danach gefragt werden, am Telefon die vierstellige PIN der FRITZ!Box ein und bestätigen Sie mit "OK".

Die PIN-Eingabe ist nur erforderlich, wenn Sie die vorgelegte PIN in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü "DECT > Basisstation" geändert haben.

Schnurlostelefon eines anderen Herstellers anmelden

1. Bringen Sie Ihr Telefon in den Anmeldemodus.

Die Vorgehensweise hängt vom Hersteller und Modell ab. Hinweise zur Einrichtung erhalten Sie im Handbuch oder direkt vom Hersteller des Gerätes.

2. Drücken Sie dann die DECT-Taste an Ihrer FRITZ!Box. Halten Sie die Taste für mindestens 6 Sekunden gedrückt, bis die DECT- bzw. die Info-LED der FRITZ!Box anfängt zu blinken.
3. Geben Sie, wenn Sie danach gefragt werden, am Telefon die vierstellige PIN der FRITZ!Box ein.

Verwandte Dokumente

- [Schnurlostelefon kann nicht angemeldet werden](#)

[< Zurück zur Ergebnisliste](#)